



CONFIGURAZIONE DI DEFAULT PRINCIPALI FUNZIONI

Caratteristiche	Versione Neosguard plus 4.0	Versione Neosguard plus 4.1	Versione Neosguard plus 4.2
Password	1234	1234	1234
Check dispositivo	Non abilitato	Non abilitato	Non abilitato
Gps	Attivo	Attivo	Attivo
Intervallo memorizzazione posizioni Gps	600 secondi	600 secondi	600 secondi
Funzione uomo a terra	Non abilitata	Non abilitata	Non abilitata
Funzione non movimento		Non abilitata	Non abilitata
Funzione tempo morto		Non abilitata	Non abilitata
Modalità allarme	Con chiamata	Con chiamata	Con messaggio registrato standard
Durata allarme	300 secondi	300 secondi	300 secondi
Tempo pre-allarme	30 secondi	30 secondi	30 secondi
Mancata risposta	20 secondi	20 secondi	20 secondi
Tempo di conversazione	90 secondi	90 secondi	90 secondi
Tempo di fine allarme	40 secondi	40 secondi	40 secondi
Configurazione tasto B tastiera	Allarme disattivato	Allarme disattivato	Allarme disattivato
Risposta in automatico	Dopo 2 squilli	Dopo 2 squilli	Dopo 2 squilli
Livello batteria per invio allarme carica	20,00%	20,00%	20,00%